

# Transpordi ja ladustamise juhend

## **BETOONPLOKKIDE, ÄÄREKIVIDE JA SILLUTUSKIVIDE TRANSPORDI JA LADUSTAMISE JUHEND.**

RAE KIVITEHAS oü toodang on pakitud puitaluksile kiletatuna mahukahanevasse kilesse.

- 1. Toodangu ladustamine tehase territooriumil** toimub betoonkattega platsil. Õõnesplokke on lubatud ladustada 2 aluse kõrgustes postides, veendudes, et ülemiste aluste aluslaudade toetus on kõik ühtlaselt allpool olevale alusele ja alumise laudise laudade ja vaheklotsid on terved ja piisava tugevusega. Toodangu aluste tõstmine toimub kahveltõstukiga. Rae Kivitehas kahveltõstuki juhil on õigus keelduda transport vahendile ladustades ühe toodangu lükkamine teise abil sobivasse koorma paigutusse (kaubaaluse ja ka laaduri võimaliku purunemise tõttu). Seetõttu peab olema võimaldatud koorma peale laadimine mitmest küljest.
- 2. Transpordivahendile laaditakse alused kahveltõstukiga.** Autojuht jälgib koorma paigutuse ja suuruse vastavust liiklusseaduse ja autoveoseaduse nõuetele ning järgib neid nõudeid koorma transportimisel.
- 3. Koorma mahalaadimine** toimub ostja või edasimüüja asukohas soovitatult kahveltõstuki või kraana abil. Aluste tõstmisel kraanaga tuleks kasutada tõstekahvleid või troppidega tõstmisel abiseadmeid, mis kaitseks tooteid troppide või tõstekettidega vigastamise eest.
- 4. Toodang ladustatakse** ehitusplatsil või edasimüüja laoplatstil tasasele pinnale. Kõva kattega platsil (asphalt, betoonplats või tihendatud pinnas) võib üksteise peale asetada kuni 2 alust. **Pehmel pinnasel ei tohi aluseid üksteise otsa ladustada.** Toodangu ladustamisel tuleb veenduda aluste aluslaudade ja klotside korrasolekus ja aluse ühtlases toetumises kõigile üheksale alusklotsile.
- 5. Pikemaajalise ladustamise korral** tuleks jälgida puitaluksile seisukorda ja pakendi korrasolekut. Toodangu pakendi vastupidavus välistingimustes on kuni 1 aasta. Põhiliselt rikub pakendit päike, külm ja vihmavesi(aluseid).